# Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4008/4018/4019





# Manuel utilisateur

## Introduction

En choisissant un téléphone de la gamme 4008/4018/4019, vous faites confiance à **Alcatel** : nous vous en remercions. Votre poste 4008 (IP)/4018 (IP)/4019 (numérique) vous apporte tous les avantages de sa nouvelle ergonomie, pour une communication plus performante.



## Comment utiliser ce guide

7	Décrocher.	То	ouche d'appel.
9	Raccrocher.	To	ouche spécifique du clavier numérique.
12 (3.2) 57 65	Clavier numérique.	Vı.	ue partielle de l'afficheur.
	Signifie que la fonction est soumise à programm	ation. Si n	écessaire, consulter votre installateur.
•	Réglage "moins".	То	ouche fixe.
•	Réglage "plus".	To	ouche MENU.
	Écoute amplifiée, mains libres.	То	ouche d'accès à la messagerie.
	Déplacer la touche de navigation vers le haut or	ı le bas	
	Pour remonter d'un niveau (appui court) ou rev communication, permet d'accéder aux différent écrans de téléphonie.		

De petits icônes ou du texte peuvent venir enrichir ces symboles.

# Sommaire

Découv	vrir votre téléphone	p. 6	5
I. Télépho	oner	p. 7	7
1.1 Etal 1.2 Rec 1.3 Téle 1.4 Met 1.5 App 1.6 App 1.7 Filtr 1.8 Rap 1.9 Fair 1.10 Rec	blir un appel éphoner en mode "Mains libres".  ttre le haut-parleur en cours de communication (combiné décroché) peler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise) peler par le répertoire personnel rage d'appel via la messagerie vocale peler une demande de rappel sur poste occupé evoir un appel interne en interphonie ettre en fréquences vocales us isoler de votre correspondant (secret)	p. 7 p. 7 p. 7 p. 7 p. 7 p. 8 p. 8 p. 8 p. 9	7 7 7 8 8 8 9
En cour	rs de communication	<b>p.</b> l	
2.2 Rec 2.3 Pass 2.4 Tra 2.5 Tra 2.6 Cor 2.7 Met 2.8 Met 2.9 Entit 2.10 Mér 2.11 Rég	peler un second correspondant en cours de communication cevoir un second appel en cours de communication ser d'un correspondant à l'autre (va et vient) unsférer un appel unsférer un appel sur la boîte vocale d'un correspondant absent. unverser simultanément avec 2 correspondants (conférence) ttre votre correspondant en attente (garde) ttre un correspondant externe en attente (parcage) rer en tiers dans une communication interne moriser un numéro gler le niveau sonore	p. l p. l p. l p. l p. l p. l p. l p. l	
	ence 'Meet me'	•	
3.2 Se j	ier une conférence 'Meet me'	p. I	3
	t d'Entreprise		
<ul><li>4.2 Rép</li><li>4.3 Filtr</li><li>4.4 Inte</li><li>4.5 Rép</li></ul>	cevoir la sonnerie des appels supervisés	p. l p. l p. l p. l	2
4.7 App 4.8 Rép 4.9 App 4.10 Env	peler un correspondant interne sur son récepteur portatif (bip)  pondre au "bip" sonore de votre récepteur portatif  peler un correspondant sur son haut-parleur.  poyer un message écrit à un correspondant interne.	p. l p. l p. l p. l	5
4.12 Env	oyer une copie d'un message vocal oyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion fuser un message sur les haut-parleurs d'un groupe de postes difier à distance le message d'accueil du standard automatique	р. I р. I	7

5.	Rester en contact	p. I
	Choix des appels à renvoyer	p. 18
	<ul><li>5.3 Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale.</li><li>5.4 A votre retour, consulter votre messagerie vocale.</li></ul>	
	5.5 Activer/désactiver l'assistant personnel	
	5.6 L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre	
	5.7 Renvoyer les appels sur votre récepteur portatif de recherche de personne	
	5.8 Faire suivre vos appels à partir d'un autre poste	
	5.9 Effectuer un renvoi sélectif	
	5.10 Renvoyer les appels de votre groupement	
	5.11 Annuler tous les renvois	
	5.13 Ne pas être dérangé	
	5.14 Laisser un message d'absence à vos appelants internes.	
	5.15 Consulter les messages écrits laissés en votre absence	
	5.16 Notification des messages.	p. 2
6.	Gérer vos coûts	
	<ul><li>6.1 Imputer directement le coût de vos appels sur des comptes clients</li></ul>	
	depuis votre poste	D 2
	depails route poster	P
7.	Votre poste s'ajuste à vos besoins	
7.	Votre poste s'ajuste à vos besoins	p. 2
7.	Votre poste s'ajuste à vos besoins.  7.1 Initialiser votre messagerie vocale.  7.2 Personnaliser votre accueil vocal.	<b>p. 2</b> p. 2- p. 2-
7.	Votre poste s'ajuste à vos besoins.  7.1 Initialiser votre messagerie vocale. 7.2 Personnaliser votre accueil vocal. 7.3 Modifier votre mot de passe.	<b>p. 2</b> p. 2 p. 2 p. 2
7.	Votre poste s'ajuste à vos besoins.  7.1 Initialiser votre messagerie vocale.  7.2 Personnaliser votre accueil vocal.  7.3 Modifier votre mot de passe  7.4 Configurer votre sonnerie.	p. 2- p. 2- p. 2- p. 2- p. 2-
7.	Votre poste s'ajuste à vos besoins 7.1 Initialiser votre messagerie vocale 7.2 Personnaliser votre accueil vocal 7.3 Modifier votre mot de passe 7.4 Configurer votre sonnerie 7.5 Régler le contraste de votre écran.	p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2
7.	Votre poste s'ajuste à vos besoins 7.1 Initialiser votre messagerie vocale 7.2 Personnaliser votre accueil vocal 7.3 Modifier votre mot de passe 7.4 Configurer votre sonnerie 7.5 Régler le contraste de votre écran 7.6 Choisir la langue	p. 24 p. 24 p. 24 p. 24 p. 24 p. 25 p. 25
7.	Votre poste s'ajuste à vos besoins 7.1 Initialiser votre messagerie vocale 7.2 Personnaliser votre accueil vocal 7.3 Modifier votre mot de passe 7.4 Configurer votre sonnerie 7.5 Régler le contraste de votre écran.	p. 24 p. 24 p. 24 p. 24 p. 25 p. 25 p. 25
7.	Votre poste s'ajuste à vos besoins  7.1 Initialiser votre messagerie vocale  7.2 Personnaliser votre accueil vocal  7.3 Modifier votre mot de passe  7.4 Configurer votre sonnerie  7.5 Régler le contraste de votre écran  7.6 Choisir la langue  7.7 Appeler par le répertoire personnel  7.8 Programmer les touches d'appel direct  7.9 Programmer un rappel de rendez-vous	p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2
7.	Votre poste s'ajuste à vos besoins 7.1 Initialiser votre messagerie vocale 7.2 Personnaliser votre accueil vocal 7.3 Modifier votre mot de passe 7.4 Configurer votre sonnerie 7.5 Régler le contraste de votre écran 7.6 Choisir la langue 7.7 Appeler par le répertoire personnel 7.8 Programmer les touches d'appel direct 7.9 Programmer un rappel de rendez-vous 7.10 Connaître le numéro de votre téléphone	p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2
7.	Votre poste s'ajuste à vos besoins  7.1 Initialiser votre messagerie vocale  7.2 Personnaliser votre accueil vocal  7.3 Modifier votre mot de passe  7.4 Configurer votre sonnerie  7.5 Régler le contraste de votre écran  7.6 Choisir la langue  7.7 Appeler par le répertoire personnel  7.8 Programmer les touches d'appel direct  7.9 Programmer un rappel de rendez-vous  7.10 Connaître le numéro de votre téléphone  7.11 Diffuser une musique d'ambiance sur votre haut-parleur	p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2
7.	Votre poste s'ajuste à vos besoins.  7.1 Initialiser votre messagerie vocale 7.2 Personnaliser votre accueil vocal. 7.3 Modifier votre mot de passe 7.4 Configurer votre sonnerie 7.5 Régler le contraste de votre écran. 7.6 Choisir la langue 7.7 Appeler par le répertoire personnel 7.8 Programmer les touches d'appel direct 7.9 Programmer un rappel de rendez-vous 7.10 Connaître le numéro de votre téléphone 7.11 Diffuser une musique d'ambiance sur votre haut-parleur 7.12 Verrouiller / Déverrouiller votre poste	p. 24 p. 24 p. 24 p. 25 p. 25 p. 25 p. 25 p. 26 p. 26
	Votre poste s'ajuste à vos besoins  7.1 Initialiser votre messagerie vocale  7.2 Personnaliser votre accueil vocal  7.3 Modifier votre mot de passe  7.4 Configurer votre sonnerie  7.5 Régler le contraste de votre écran.  7.6 Choisir la langue  7.7 Appeler par le répertoire personnel  7.8 Programmer les touches d'appel direct  7.9 Programmer un rappel de rendez-vous  7.10 Connaître le numéro de votre téléphone  7.11 Diffuser une musique d'ambiance sur votre haut-parleur  7.12 Verrouiller / Déverrouiller votre poste  7.13 Activer/désactiver le mode "casque forcé"	p. 2 p. 2- p. 2- p
7.	Votre poste s'ajuste à vos besoins  7.1 Initialiser votre messagerie vocale  7.2 Personnaliser votre accueil vocal  7.3 Modifier votre mot de passe  7.4 Configurer votre sonnerie  7.5 Régler le contraste de votre écran  7.6 Choisir la langue  7.7 Appeler par le répertoire personnel  7.8 Programmer les touches d'appel direct  7.9 Programmer un rappel de rendez-vous  7.10 Connaître le numéro de votre téléphone  7.11 Diffuser une musique d'ambiance sur votre haut-parleur  7.12 Verrouiller / Déverrouiller votre poste  7.13 Activer/désactiver le mode "casque forcé"  ACD: Poste agent;	p. 2 p. 2- p. 2- p
	Votre poste s'ajuste à vos besoins  7.1 Initialiser votre messagerie vocale  7.2 Personnaliser votre accueil vocal  7.3 Modifier votre mot de passe  7.4 Configurer votre sonnerie  7.5 Régler le contraste de votre écran.  7.6 Choisir la langue  7.7 Appeler par le répertoire personnel  7.8 Programmer les touches d'appel direct  7.9 Programmer un rappel de rendez-vous  7.10 Connaître le numéro de votre téléphone  7.11 Diffuser une musique d'ambiance sur votre haut-parleur  7.12 Verrouiller / Déverrouiller votre poste  7.13 Activer/désactiver le mode "casque forcé"  ACD: Poste agent;  8.1 Poste agent	p. 2
	Votre poste s'ajuste à vos besoins  7.1 Initialiser votre messagerie vocale 7.2 Personnaliser votre accueil vocal 7.3 Modifier votre mot de passe 7.4 Configurer votre sonnerie 7.5 Régler le contraste de votre écran 7.6 Choisir la langue 7.7 Appeler par le répertoire personnel 7.8 Programmer les touches d'appel direct 7.9 Programmer un rappel de rendez-vous 7.10 Connaître le numéro de votre téléphone 7.11 Diffuser une musique d'ambiance sur votre haut-parleur 7.12 Verrouiller / Déverrouiller votre poste 7.13 Activer/désactiver le mode "casque forcé"  ACD: Poste agent 8.1 Poste agent 8.2 Ouvrir une session agent (login)	p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. 2
	Votre poste s'ajuste à vos besoins  7.1 Initialiser votre messagerie vocale  7.2 Personnaliser votre accueil vocal  7.3 Modifier votre mot de passe  7.4 Configurer votre sonnerie  7.5 Régler le contraste de votre écran  7.6 Choisir la langue  7.7 Appeler par le répertoire personnel  7.8 Programmer les touches d'appel direct  7.9 Programmer un rappel de rendez-vous  7.10 Connaître le numéro de votre téléphone  7.11 Diffuser une musique d'ambiance sur votre haut-parleur  7.12 Verrouiller / Déverrouiller votre poste  7.13 Activer/désactiver le mode "casque forcé"  ACD : Poste agent;  8.1 Poste agent  8.2 Ouvrir une session agent (login)  8.3 Les quatre états d'exploitation du poste agent	p. 2 2 p. 2 p. 2 2 p. 2 2 p. 2 p. 2 2 p. 2 2 p. 2 p
	Votre poste s'ajuste à vos besoins  7.1 Initialiser votre messagerie vocale 7.2 Personnaliser votre accueil vocal 7.3 Modifier votre mot de passe 7.4 Configurer votre sonnerie 7.5 Régler le contraste de votre écran 7.6 Choisir la langue 7.7 Appeler par le répertoire personnel 7.8 Programmer les touches d'appel direct 7.9 Programmer un rappel de rendez-vous 7.10 Connaître le numéro de votre téléphone 7.11 Diffuser une musique d'ambiance sur votre haut-parleur 7.12 Verrouiller / Déverrouiller votre poste 7.13 Activer/désactiver le mode "casque forcé"  ACD: Poste agent 8.1 Poste agent 8.2 Ouvrir une session agent (login)	p. 2 2 p. 2 p. 2 2 p. 2 2 p. 2 p. 2 2 p. 2 2 p. 2 p

# Découvrir votre téléphone

#### Combiné téléphonique



#### ■ Touches audios



Touche Raccrocher: pour terminer un appel.



Touche Mains libres/Haut-parleur: pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher (Al-

- Allumée fixe en mode mains libres ou en mode casque (appui court).
- Clignotement en mode haut-parleur (appui long).

#### Touche Interphonie/Secret



- · Poste au repos : appuyer sur cette touche pour répondre automatiquement aux appels sans avoir à décrocher (Alcatel 4008/4018).
- Pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur, du combiné ou de la sonnerie

#### **■** Touches de fonction

Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie

Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message


- pour rappeler le dernier numéro émis (appui court),
- rappeler l'un des 10 derniers numéros (appui long).

#### Navigation

Renvoi

Réglages

Annuaire



Navigateur Haut-Bas: permet de naviguer dans la page d'accueil, dans les menus ou dans une zone de texte lors de la saisie de caractères.

La page d'accueil se compose de :

- Informations sur l'état du poste (poste verrouillé, renvoi, ...),
- Fonctions de programmation et de configuration du poste.

#### Fonctions accessibles (poste au repos):

## Connaître le numéro de votre téléphone. Quisuis-Je Rappeler l'un des 10 derniers numéros. Listedebis Verrouiller / Déverrouiller votre poste. Verrou Programmer un rappel de rendez-vous. Rendez-vous

#### Fonctions accessibles en cours de communication :

Mettre votre correspondant en attente Attente

Émettre en fréquences vocales. ■Fréquocale

enregistrer le numéro dans le répertoire Versrepert

Transférer un appel sur la boîte vocale d'un Transf.MV correspondant absent.

Renvoyer vos appels. (renvoi immédiat, renvoi sur messagerie vocale, renvoi sur bip).

Configurer le poste (assistant personnel, affichage, sonnerie, messagerie vocale, ...).

Appeler votre correspondant par son nom.

D'autres fonctions sont accessibles suivant la configuration du système.

Touche OK: permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration.

Touche Retour/Sortie: pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long). Cette touche permet également de corriger la saisie d'un caractère.

#### ■ Touches de fonction et touches programmables

- Touche Information: permet d'obtenir des informations sur les touches pré-programmées, d'accéder à la programmation ou à la configuration du poste.
- Touche Répertoire: Touche répertoire pour accéder à votre répertoire personnel (appui court) ou à l'appel par le nom (appui long
  - Touches de fonctions préprogrammées et touche programmable Le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée.

Le bloc de 6 touches est composé de :

- deux touches de ligne,
- une touche 'renvoi immédiat ou annulation du renvoi',
- une touche 'conférence'.
- une touche 'transfert'.
- une touche d'appel direct à programmer.

6

# Téléphoner

#### **Etablir un appel**















numéroter directement

décrocher

n° de votre correspondant

mains libres (Alcatel 4008/4018 uniquement)

n° de votre correspondant









conv.

touche d'appel programmée

vous êtes en communication



Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant. 0 est le code par défaut pour accéder au réseau téléphonique public.



Pour le standard, composer le '9' (par défaut).

#### Recevoir un appel











décrocher

mains libres (Alcatel 4008/4018

uniquement)

appuyer sur la touche de ligne dont le voyant associé est allumé

#### Téléphoner en mode 'Mains libres' (Alcatel 4008/4018 uniquement)

Poste au repos :





vous êtes en position

appui court

En cours de communication :




vous êtes en communication appui court



En cours de conversation, vous pouvez décrocher votre combiné sans interrompre

#### Mettre le haut-parleur en cours de communication (combiné décroché) -Écoute amplifiée



#### Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise)



La saisie du nom de votre correspondant se fait en mode prédictif. Dans ce mode, saisir chaque lettre du nom par un seul appui sur la touche du clavier contenant cette lettre.

# Téléphoner

## 1.6 Appeler par le répertoire personnel



1.7







appui court appuyer
directement sur la
touche
programmée (0 à 9)

sélectionner le lancer l'appel correspondant à appeler

Filtrage d'appel via la messagerie vocale (Alcatel 4008/4018 uniquement)



Ce service permet de filtrer les appels arrivant sur votre messagerie vocale. Lorsque la personne dépose son message vous pouvez entrer en communication avec elle.

• Activer le filtrage :







même touche pour arrêter l'écoute et désactiver le

filtrage

'filtrage de passe messagerie vocale'

• A la réception d'un appel :



vous entendez la personne déposer son message

nom ou n° de l'appelant










pour prendre l'appel

pour arrêter l'écoute seulement



# Téléphoner

## 1.10 Recevoir un appel interne en interphonie (Alcatel 4008/4018)

Vous pouvez répondre sans avoir à décrocher. Lorsqu'un correspondant interne appelle, vous êtes alors directement connecté en mode mains libres. L'afficheur indique l'identité de l'appelant.

• Pour activer - Poste au repos :





Lorsque votre correspondant raccroche, le mode interphonie est toujours activé.

Pour désactiver - Poste au repos :



## 1.11 Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance.





La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.


## 1.12 Vous isoler de votre correspondant (secret)

Vous entendez votre correspondant mais il ne vous entendra plus :



# En cours de communication

#### Appeler un second correspondant en cours de communication



#### Recevoir un second appel en cours de communication

• Un second correspondant cherche à vous joindre :





dont l'icône

clignote

Pour retrouver votre premier correspondant et mettre fin à la conversation en cours :



#### Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient) 2.3

En communication, un deuxième correspondant est en attente. Pour le reprendre :



## En cours de communication

#### 2.4 Transférer un appel

• Vous voulez transférer votre correspondant sur un autre poste :



vous êtes en n° du 2ème communication poste

• Si le destinataire du transfert répond :



touche programmée

'transfert'

Vous pouvez aussi transférer votre appel immédiatement, sans attendre la réponse de votre correspondant.



Le transfert entre deux correspondants externes n'est généralement pas autorisé (dépend du pays concerné et de la programmation du système).

#### 2.5 Transférer un appel sur la boîte vocale d'un correspondant absent

En cours de communication, vous voulez transférer votre correspondant sur la boîte vocale d'un autre correspondant.



vous êtes en communication

n° du second correspondant

#### 2.6 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente





dont le voyant

clignote

## En cours de communication

#### 2.8 Mettre un correspondant externe en attente (parcage)



Vous pouvez mettre un correspondant externe en attente afin de le reprendre à partir d'un autre poste :



vous êtes en communication

Pour retrouver votre correspondant parqué :









n° du poste à l'origine du parcage



Si la communication mise en parcage n'est pas reprise dans un temps donné (1mn 30 par défaut), elle est aiguillée vers l'opératrice.

#### 2.9 Entrer en tiers dans une communication interne



Le poste de votre correspondant est occupé. Si ce poste n'est pas "protégé", vous pouvez, si vous y êtes autorisé, intervenir dans la conversation en cours :



touche programmée

'Entrée en tiers'

Se protéger contre l'entrée en tiers :





touche programmée 'protection d'une communication'


entrer le numéro



La protection disparaît lorsque vous raccrochez.

#### 2.10 Mémoriser un numéro

En cours de communication, pour enregistrer le numéro sur une touche d'appel :



#### 2.11 Régler le niveau sonore

En communication, pour régler le niveau sonore du haut-parleur ou du combiné:



#### 3 Conférence 'Meet me'

La fonction 'Meet me' permet d'établir une conférence avec un maximum de 6 personnes : le 'maître' de la conférence (qui a les droits pour initier la conférence) et les participants (5 maximum) qui se joignent à la conférence.

#### Initier une conférence 'Meet me' 3.1

Afin que les participants se joignent à la conférence, vous devez au préalable convenir avec eux d'une heure de rendez-vous pour la conférence et leur transmettre le code d'accès.



Lorsque le système vous invite à entrer un code ou un mot de passe, vous avez droit à 3 essais avant que le système ne rejette votre demande.















décrocher (voir Etablir un appel)

entrer le code d'activation de la conférence 'Meet me'

depuis l'extérieur, composer le numéro d'appel d'activation de la conférence 'Meet me'

entrer votre numéro de téléphone (en interne)













entrer le code d'accès à la conférence

- Ce code est défini par l'administrateur lors de la configuration du système.
- Numéro d'appel d'activation de la conférence 'Meet me' : ce numéro d'appel est utilisé par le maître de conférence lorsqu'il veut initier une conférence depuis un poste externe. Ce numéro doit être au préalable défini par l'administrateur du système.
- Mot de passe : le mot de passe par défaut ne peut être utilisé. Si nécessaire, se reporter au chapitre "Modifier votre mot de passe"



Lorsque le maître de conférence raccroche, toutes les communications sont coupées.

#### Se joindre à une conférence 'Meet me' 3.2

Une fois établie par le maître de la conférence, les participants peuvent se joindre à la conférence 'Meet me' (5 participants au maximum).











décrocher (voir Etablir un appel)

entrer le code d'adhésion à la conférence 'Meet me'

depuis l'extérieur. composer le numéro d'appel d'adhésion à la conférence 'Meet me'





Vous êtes en conférence

entrer le code d'accès à la conférence

- Code d'activation : ce code est défini par l'administrateur lors de la configuration du système.
- Numéro d'appel d'adhésion à la conférence 'Meet me' : ce numéro d'appel permet aux participants de se joindre à une conférence depuis un poste externe. Ce numéro doit être au préalable défini par l'administrateur du système.



Un bip sonore retentit lorsqu'un participant se joint à la conférence. 2 bips sonores retentissent lorsqu'un participant quitte la conférence.



Vous ne pouvez pas vous joindre à une conférencce si le nombre maximum de participants est déjà atteint.



Si la conférence n'est pas encore établie par le maître de conférence, vous êtes mis en attente jusqu'à son établissement (5 minutes maximum).



Si vous ne pouvez pas joindre directement la conférence, vous devez passer par un intermédiaire (correspondant interne ou un opérateur automatique) Ce dernier compose le code d'adhésion à la conférence et transfert votre appel (dans les 10

# Recevoir la sonnerie des appels supervisés Pour percevoir les bips correspondant aux appels destinés à un autre poste : touche programmée même touche pour "Sonnerie d'appel annuler supervisé" Répondre à la sonnerie générale En l'absence de l'opératrice, les appels externes qui lui sont destinés peuvent aboutir à une sonnerie générale. Pour répondre : **AppelGénéral** vous êtes en communication Filtrage patron/secrétaire La programmation du système permet de constituer des groupes "patron/secrétaire" permettant de diriger les appels du patron vers une ou plusieurs secrétaires.

A partir du poste patron ou secrétaire :



→ vo:

vos appels sont filtrés par la personne choisie (secrétaire,...)

touche programmée "Filtrage"

"Filtrage"

même touche pour

annuler

Le filtrage est indiqué sur l'afficheur du poste patron et par l'icône associée à la touche programmée "filtrage".

#### 4.4 Intercepter un appel



Vous entendez un poste sonner dans un autre bureau où personne ne peut répondre. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez répondre à partir de votre poste.

Si le poste qui sonne appartient au même groupe d'interception que vous :



touche programmée

'interception d'appel

de groupe'

• Si le poste n'appartient pas au même groupement que vous :











n° du poste qui sonne







touche programmée 'interception d'appel de poste'



n° du poste qui sonne



Par programmation du système, certains postes peuvent être protégés contre l'interception.

#### 4.5 Répondre momentanément à la place de l'opératrice



A chaque communication externe destinée au standard, votre poste sonnera et vous pourrez répondre à l'appel :



touche programmée même touche pour annuler

"Aide opératrice"

• A chaque appel pour le standard :









touche programmée "Aide opératrice"

#### 4.6 Groupement de postes



• Appel de postes d'un groupement :

Certains postes peuvent faire partie d'un groupement, vous pouvez les joindre en composant le numéro du groupement.





n° du groupement à appeler

Sortir temporairement de votre groupement de poste/Réintégrer votre groupement :





touche programmée n° de votre groupement

'sortie de groupement'



L'appartenance d'un poste à un groupement n'a aucune incidence sur la gestion de ses appels directs. Vous pouvez toujours joindre un poste précis du groupement par son propre numéro.

# Appeler un correspondant interne sur son récepteur portatif (bip)



Le poste de votre correspondant ne répond pas et vous savez qu'il dispose d'un récepteur portatif :



## 4.8 Répondre au "bip" sonore de votre récepteur portatif



Vous pouvez répondre au "bip" sonore en utilisant n'importe quel poste de l'entreprise.




## 4.9 Appeler un correspondant sur son haut-parleur



Votre correspondant interne ne répond pas. Vous pouvez, si vous y êtes autorisé, "décrocher" son poste à distance :




## 4.10 Envoyer un message écrit à un correspondant interne




#### • Les 27 messages sont les suivants :

I	RAPPELEZ	15	REUNION LE xx xx xx (*)
2	RAPPELEZ DEMAIN	16	REUNION LE xx xx xx A xx H xx (*)
3	RAPPELEZ A xx : xx (*)	17	ABSENT UN INSTANT
4	RAPPELEZ LE xx xx xx (*)		ABSENT POUR LA JOURNEE
5	RAPPELEZ LE STANDARD	19	ABSENT, RETOUR A xx : xx (*)
6	APPELEZ SECRETAIRE		ABSENT, RETOUR LE xx xx xx A xx : xx (*)
7	JE RAPPELLERAI A xx H xx (*)	21	EN CONGES, DE RETOUR LE xx xx xx (*)
8	JOIGNEZ PAR BIP	22	RENDEZ-VOUS EXTERIEUR
9	PASSEZ PRENDRE VOS TELECOPIES		A L'EXTERIEUR, RETOUR LE xx xx xx (*)
10	PASSEZ PRENDRE VOTRE COURRIER	24	JE SUIS EN SALLE N° xxxx (*)
П	VEUILLEZ ANNULER VOTRE RENVOI	25	EN REUNION - NE PAS DERANGER
12	VISITEURS EN ATTENTE	26	EN PAUSE DEJEUNER
13	VOUS ETES ATTENDU A L'ACCUEIL	27	MALADE
14	REUNION A xx : xx (*)	(*)	Messages à compléter via le clavier numérique


## 4.11 Envoyer une copie d'un message vocal



#### • \* Pour enregistrer un commentaire :



#### 4.12 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion



#### 4.13 Diffuser un message sur les haut-parleurs d'un groupe de postes

Ce message, ne nécessitant pas de réponse, est diffusé sur les haut-parleurs des postes de votre groupe de diffusion :





Seuls les postes au repos et équipés de haut-parleurs entendent le message.

## 4.14 Modifier à distance le message d'accueil du standard automatique

Cette fonctionnalité permet à un usager, ayant les droits necessaires, de modifier le message d'accueil de nuit ou de jour du standard automatique.




#### 5.1 Choix des appels à renvoyer

Lors de l'activation d'un renvoi, vous pouvez choisir le type d'appels que vous souhaitez renvoyer : externes, internes, tous, ...



#### 5.2 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)

Ce numéro peut être celui d'un domicile, d'un portable, d'un téléphone de voiture, de votre messagerie vocale ou bien celui d'un poste interne (opératrice, etc.).




#### 5.3 Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale



#### 5.4 A votre retour, consulter votre messagerie vocale

Le voyant lumineux de votre poste indique la présence de messages.




5.7

#### 5.5 Activer/désactiver l'assistant personnel




## 5.6 L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre



# Renvoyer les appels sur votre récepteur portatif de recherche de personne

Vos correspondants pourront ainsi vous joindre lors de vos déplacements dans l'entreprise :




## 5.8 Faire suivre vos appels à partir d'un autre poste

#### Vous souhaitez que vos appels vous suivent :

Vous devez activer la fonction à partir du poste destinataire du renvoi.





# Renvoyer les appels lorsque vous êtes en communication (renvoi sur occupation)

Vos correspondants pourront ainsi joindre un autre poste lorsque vous êtes déjà en ligne.



#### 5.13 Ne pas être dérangé

Vous pouvez rendre votre poste momentanément inaccessible à tout appel.



'Renvoi'



## 5.14 Laisser un message d'absence à vos appelants internes

Vous pouvez laisser sur votre poste un message qui sera envoyé sur l'écran-afficheur du poste qui vous appelle.



sélectionner la fonction 'Renvoi'

#### Message prédéfini :













sélectionner le message à envoyer (01 à 27)


entrer le n° du message à envoyer votre choix (01 à 27)



valider









changer la langue du message

envoyer le message

#### Message personnel:











créer un message personnel temporaire\*

envoyer le message

<sup>\*</sup>créer un message personnel temporaire :



Saisir du texte : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.



Positionner le curseur dans le champ de saisie.



Effacer le dernier caractère tapé.





#### Les 27 messages sont les suivants :

I	RAPPELEZ	15	REUNION LE xx xx xx (*)
2	RAPPELEZ DEMAIN	16	REUNION LE xx xx xx A xx H xx (*)
3	RAPPELEZ A xx : xx (*)	17	ABSENT UN INSTANT
4	RAPPELEZ LE xx xx xx (*)		ABSENT POUR LA JOURNEE
5	RAPPELEZ LE STANDARD	19	ABSENT, RETOUR A xx : xx (*)
6	APPELEZ SECRETAIRE		ABSENT, RETOUR LE xx xx xx A xx : xx (*)
7	JE RAPPELLERAI A xx H xx (*)	21	EN CONGES, DE RETOUR LE xx xx xx (*)
8	JOIGNEZ PAR BIP	22	RENDEZ-VOUS EXTERIEUR
9	PASSEZ PRENDRE VOS TELECOPIES		A L'EXTERIEUR, RETOUR LE xx xx xx (*)
10	PASSEZ PRENDRE VOTRE COURRIER	24	JE SUIS EN SALLE N° xxxx (*)
П	VEUILLEZ ANNULER VOTRE RENVOI	25	EN REUNION - NE PAS DERANGER
12	VISITEURS EN ATTENTE	26	EN PAUSE DEJEUNER;
13	VOUS ETES ATTENDU A L'ACCUEIL	27	MALADE
14	REUNION A xx : xx (*)	(*)	Messages à compléter via le clavier numérique

## Consulter les messages écrits laissés en votre absence

Le voyant lumineux de votre poste indique la présence de messages.





affichage du nom de l'émetteur, de la date, de l'heure et du rang du message

Pendant l'affichage des informations :

Rappeler l'émetteur du message (le message s'efface ОК automatiquement après l'appel). Message suivant.



Message précédent.

Pendant la consultation d'un message, l'appui sur la touche 'i' permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes : ( 1)

Enregistrer le numéro de l'émetteur dans votre répertoire.

Effacer Effacer le message. Appeler Rappeler l'auteur du message. Envoyer un message écrit à un correspondant interne. Envoyermse



Ouitter la consultation.

## **Notification des messages**

Un message est déposé dans votre boîte vocale mais vous n'êtes pas à votre bureau. Vous pouvez configurer votre poste de façon à recevoir une notification de message sur un autre poste.



Activer/désactiver la notification des messages :



Saisir le numéro du poste sur lequel recevoir la notification :



• Modifier la plage horaire : il est possible de modifier la plage horaire pendant laquelle la notification est active.



## **6** Gérer vos coûts

6.1


# Imputer directement le coût de vos appels sur des comptes clients



Vous pouvez imputer le coût de vos communications externes sur des numéros de comptes associés à vos clients.



Connaître le coût d'une communication externe établie pour un usager interne depuis votre poste



- Lorsque le correspondant interne, ayant pris l'appel, raccroche, vous êtes rappelé et vous pouvez :
- Lire les informations relatives à la communication (coût, durée, nombre de taxes...).



- 2. Imprimer un ticket de taxation.
- 3. Terminer la consultation.











# Votre poste s'ajuste à vos besoins

#### Initialiser votre messagerie vocale





entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du guide vocal



Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone.

#### Personnaliser votre accueil vocal

Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle

















enregistrement en

Pendant la consultation d'un message, l'appui sur la touche 'i' permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes : ( 1)

Pour arrêter l'enregistrement. Stop Pause Pour interrompre momentanément l'enregistrement.

Enregistren

Pour enregistrer à nouveau le message.

#### Modifier votre mot de passe 7.3

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone.

















ancien code (4 chiffres) nouveau code (4 chiffres)

l'afficheur vous demande de confirmer le nouveau code



Tant que votre messagerie vocale n'a pas été initialisée, le mot de passe est 1515.

#### **Configurer votre sonnerie**











Choisir la mélodie









sélectionner la mélodie de votre choix (16 mélodies) valider votre choix

Régler le volume de la sonnerie :












sélectionner le volume de votre choix (12 niveaux)


valider votre choix

# Votre poste s'ajuste à vos besoins



régler le contraste de votre valider votre choix

écran



## 7.8 Programmer les touches d'appel direct



# Votre poste s'ajuste à vos besoins

#### Programmer un rappel de rendez-vous

Vous pouvez définir l'heure d'un rappel temporaire (une fois dans les 24 heures) ou d'un rappel permanent (tous les jours à la même heure).











sélectionner le type de rendez-vous (temporaire ou permanent)

Permanent

valider l'heure de rendez-vous

A l'heure programmée votre poste sonne :





Si vous êtes en ligne, l'afficheur clignote et une tonalité est émise. Après un troisième rappel sans réponse, une demande temporaire est annulée mais une demande permanente reste en mémoire.

Si votre poste est renvoyé sur un autre poste, le rappel de rendez-vous ne suit pas le

Pour annuler votre demande de rappel de rendez-vous :













sélectionner le type de rendez-vous (temporaire ou permanent)









effacer l'heure du rendez-vous

## Connaître le numéro de votre téléphone











double appui

#### Diffuser une musique d'ambiance sur votre haut-parleur 7.11



Vous pouvez bénéficier de la diffusion d'une musique d'ambiance sur le haut-parleur de votre poste (selon configuration) :







Poste au repos, vous entendez la

(appui long)



même touche pour annuler (Appui long)



La diffusion de musique s'arrête dès que vous êtes en communication et reprend dès que vous avez raccroché.

#### Verrouiller / Déverrouiller votre poste







votre poste est verrouillé/déverroui

entrer votre mot de passe

#### Activer/désactiver le mode 'casque forcé'

Le mode 'casque forcé' est à activer dès lors qu'un casque est installé à la place du combiné;.

























activer/désactiver le mode 'casque forcé'

#### 8 ACD: Poste agent;

#### Poste agent

Une solution centre d'appels permet une distribution optimale des appels aux agents en fonction de leurs disponibilités et de leurs compétences.

## **Ouvrir une session agent (login)**











entrer le code de sélectionner l'agent et la fonction 'Login'

valider

suivant les instructions affichées à l'écran, entrer votre mot de passe ou valider



Écran d'accueil de l'application ACD



## Les quatre états d'exploitation du poste agent

La disponibilité d'un agent est liée à son état d'exploitation (au nombre de 4), qu'il peut changer à tout moment. Ces états sont :

- En service, l'agent est prêt à recevoir des appels.
- En retrait, l'agent s'est retiré de l'application ACD.
- En travail complémentaire, l'agent ne reçoit plus d'appels, le temps d'effectuer une tâche liée à un appel.
- En absence momentanée, l'agent est en pause et ne reçoit pas d'appels.

#### Changer l'état d'exploitation du poste

Les codes de changement d'état d'exploitation sont définis lors de la configuration du système, consulter l'administrateur du système pour connaître ces codes.



Etats	Codes
en service	
en retrait	
en travail complémentaire	
en absence momentanée	



Une mélodie retentit : activation acceptée, le changement d'état est effectué



Une alarme de type 'buzzer' retentit : activation refusée, le poste n'est probablement pas pris en compte par le centre d'appels, contacter votre administrateur

## Garantie et clauses

Indépendamment de la garantie légale dont il bénéficie, cet appareil est garanti un an, pièces et main-d'œuvre, à compter de la date figurant sur votre facture.

La présentation de la facture sera exigée lorsque la garantie sera invoquée. Toutefois, cette garantie ne s'applique pas : en cas d'utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce manuel utilisateur, de défauts ou détériorations provoqués par l'usure naturelle, de détériorations provenant d'une cause extérieure à l'appareil (ex : choc, chute, exposition à une source d'humidité, etc.), d'une installation non conforme ou de modifications ou de réparations réalisées par des personnes non agréées par le fabricant ou le revendeur.

Attention, ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pouvez utiliser un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste. Ne jamais vaporiser de produits nettoyants. L'écouteur et la zone du microphone du combiné peuvent attirer des objets métalliques pouvant être dangereux pour l'oreille.

Les libellés ne sont pas contractuels et peuvent être soumis à des modifications Certaines fonctions de votre poste dépendent de la configuration du système et de l'activation d'une clé logicielle.

#### Déclaration de conformité

Pays CE: nous, **Alcatel Business Systems**, déclarons que les produits Alcatel 4008, 4018 et 4019 sont conformes aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par l'intermédiaire de votre installateur.



#### Informations relatives à l'environnement

Ce symbole signifie qu'en fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte et d'un traitement séparés dans les pays membres de l'Union Européenne, ainsi qu'en Norvège et en Suisse. En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources naturelles et à la prévention

d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, pouvant résulter de la manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour obtenir des informations complémentaires sur la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fournisseur qui vous l'a vendu.

#### **Conditions de fonctionnement**

Plage de températures de fonctionnement : -5°C /45°C

#### **Protection contre les chocs acoustiques**

Le niveau acoustique du signal généré par l'écouteur du combiné est inférieur à 130 dBspl pour un signal transitoire (123 dBspl pour l'Australie) et à 118 dBspl (rms) pour un signal continu (120 dBA pour l'Austalie)

## Directive 2003/10/EC spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier ;au réglage maximal, le niveau est de 105 dBA à 60 cm du terminal.

Pour réduire le niveau, il est conseillé de :

- diminuer le réglage (9 pas de 5 dB)
- programmer une sonnerie progressive

Alcatel Business Systems se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Copyright© Alcatel Business Systems 2006. Tous droits réservés.